گزارش آزمایش اول

مريم سعيدمهر

شماره دانشجویی: ۹۶۲۹۳۷۳


تذکر مهم : من از ویندوز 10 که روی ماشین مجازی (VM)هست استفاده میکنم. همچنین ماشین های مجازی اجازه دسترسی مستقیم به WiFi را ندارند و از شبکه اترنت متصل به سیستم هاست استفاده میکنند لذا نام کارت شبکه من Local Network Area یا Wifi نیست بلکه اسم آن Ethernet میباشد.


۱ گام اول:


آدرس سیستم و gateway خود را بررسی کنید . برای این کار مطابق زیر عمل کنید: $Start \rightarrow control \ panel \rightarrow Network \ and \ Internet \rightarrow Network \ and \ Sharing \ center \rightarrow Local \ network \ connection \rightarrow details$ این آدرس ها متعلق به کدام کلاس ها هستند ؟


۱ <mark>پاسخ</mark>


هر دو این آدرس ها متعلق به کلاس \underline{C} هستند.













۲ گام دوم:


پوشه ای را بر روی سیستم خود اشتراک بگذارید. با رفتن به run و وارد کردن "target IP" به پوشهی به اشتراک گذاری شده در سیستم دیگر دسترسی پیدا کنید.


۱.۱ <mark>پاسخ</mark>


پوشه ای با عنوان Step2 در دسکتاپ ایجاد کردم و طبق مراحل زیر آن را به اشتراک گذاشتم.

















۳ گام سوم:

وارد خط فرمان ویندوز شده و با استفاده از ipconfig اطلاعات کامل سیستم خود را مشاهده نمایید و به سوالات زیر پاسخ دهید. (برای مشاهده نحوه استفاده از دستورات در prompt command از "؟/اسم دستور" استفاده کنید.)

- آدرس فیزیکی سیستم شما چیست؟
 - آدرس سرور نام شما چیست ؟
- عملکرد دستور ipconfig/all را بررسی کنید
- آدرس سیستم شما به صورت دستی تنظیم شده است یا اتوماتیک؟ (جابه جا شود)
 - عملكرد دستور ipconfig/release را بررسي كنيد.
 - عملكرد دستور ipconfig/renew را بررسي كنيد.
 - عملکرد دستور getmac را بررسی کنید.

۱.۱ پاسخ

```
Select Command Prompt
::\Users\msae</ri>
Windows IP Configuration
   Ethernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix :: Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Description :: 08-00-27-18-F8-84
 Yes
fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8(Preferred)
192.168.1.8(Preferred)
255.255.255.0
Thursday, March 4, 2021 2:59:54 PM
Friday, March 5, 2021 3:54:19 PM
192.168.1.1
192.168.1.1
101187623
00-01-00-01-25-72-3F-D8-08-00-27-18-F8
   Ethernet adapter Ethernet 2:
   Media State . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . : Windscribe VPN Physical Address . . . : 00-FF-45-42-8C-DF DHCP Enabled . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . : Yes
```

شکل ۱: آدرس فیزیکی سیستم

```
Select Command Prompt - nslookup
 ::\Users\msae</ri>
Windows IP Configuration
     Ethernet adapter Ethernet:
     Connection-specific DNS Suffix . :
    : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
: 08-00-27-1B-F8-84
                                                                              08-00-27-18-F8-84
Yes
Yes
fe80::1840::39ed::43b0::d7a4%8(Preferred)
192.:168.1.8(Preferred)
255.:255.255.0
Thursday, March 4, 2021 2:59:54 PM
Friday, March 5, 2021 3:54:19 PM
192.:168.1.1
192.:168.1.1
101187623
00-01-00-01-25-72-3F-D8-08-00-27-18-F8-
     Subnet Mask . .
Lease Obtained.
Lease Expires .
Default Gateway
  DHCP Server . . . : 192.168.1.1

DHCP Server . . . : 191.168.1.1

DHCPv6 IAID . . : 101187623

DHCPv6 Client DUID. . : 00-01-00-01-25-72-3F-D8-08-00-27-18-F8-84

DNS Servers . : 192.168.1.1

NetBIOS over Tcpip. . . : Enabled
Ethernet adapter Ethernet 2:
    Media State . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . : Windscribe VPN Physical Address . . . : 00-FF-45-42-8C-DF DHCP Enabled . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . : Yes
  :\Users\msaee>
:\Users\msaee>
  :\Users\msaee>
:\Users\msaee>
  :\Users\msaee>
 .:\users\msaee>
:\users\msaee>nslookup
lefault Server: router.asus.com
kddress: 192.168.1.1
```

شكل ٢: آدرس سرور نام

```
Select Command Prompt
C:\Users\msaee>ipconfig/all
Windows IP Configuration
                                     x . . . . . : DESKTOP-B55250I
x . . . . . :
. . . . . . : Hybrid
    Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix .:
Description . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address . . . : 08-00-27-1B-F8-84

PAGE Enabled . . . . : Yes
  DHCP Enabled.
    Yes
fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8(Preferred)
192.168.1.8(Preferred)
255.255.255.0
Thursday, March 4, 2021 2:59:54 PM
Friday, March 5, 2021 3:54:19 PM
192.168.1.1
192.168.1.1
101187623
    DHCP Server : 192.168.1.1

DHCP Server : 192.168.1.1

DHCPV6 IAID : 101187623


DHCPV6 Client DUID : 00-01-00-01-25-72-3F-D8-08-00-27-1B-F8-84


DNS Servers : 192.168.1.1


NetBIOS over Tcpip : Enabled
Ethernet adapter Ethernet 2:
    Media State . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . : Windscribe VPN Physical Address . . . : 00-FF-45-42-8C-DF DHCP Enabled . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . : Yes
```

شکل ۳: آدرس سیستم به صورت اتوماتیک تنظیم شده است.

تغییر حالت تنظیم آدرس سیستم از حالت اتوماتیک به دستی به شیوه گرافیکی:







```
Select Command Prompt
C:\Users\msaee>ipconfig/all
Windows IP Configuration
                                      . . . . . . : DESKTOP-B55250I
k . . . . . :
Hybrid
    Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix :

Description . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address . : 08-00-27-18-F8-84

DHCP Enabled . . : No
Autoconfiguration Enabled . : Yes
Link-local TPv6 Address . : fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8(Preferred)
Link-local TPv6 Address . : 192.168.58.3(Preferred)
Link-local TPv6 Address . : 255.255.255.0
   IPV4 Address.

Subnet Mask

Default Gateway

DHCPv6 IAID

DHCPv6 Client DUID.

DNS Servers
Ethernet adapter Ethernet 2:
    Media State . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . : Windscribe VPN Physical Address . . . : 00-FF-45-42-8C-DF DHCP Enabled . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . : Yes
C:\Users\msaee>
```

شکل ۴: جابه جایی آدرس سیستم از حالت اتوماتیک به دستی با موفقیت انجام شد.

```
Select Command Prompt
C:\Users\msae
Windows IP Configuration
No operation can be performed on Ethernet 2 while it has its media disconnected.
Ethernet adapter Ethernet:
  Connection-specific DNS Suffix .:
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8
Default Gateway . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet 2:
  Media State . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
 :\Users\msaee>ipconfig/all
Windows IP Configuration
  Ethernet adapter Ethernet:
  referred)
 Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.111.223(Preferred)
  101187623
  Ethernet adapter Ethernet 2:
  Media State . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . : Windscribe VPN Physical Address . . . : 00-FF-45-42-8C-DF DHCP Enabled . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . : Yes
 :\Users\msaee>
```

شكل ۵: بررسى عملكرد دستور config/release

```
Select Command Prompt
C:\Users\msaee>ipconfig/renew
Windows IP Configuration
No operation can be performed on Ethernet 2 while it has its media disconnected.
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix :
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8
IPv4 Address . . . . : 192.168.1.8
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Ethernet 2:
   Media State . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
 ::\Users\msaee>ipconfig/all
Windows IP Configuration
   Ethernet adapter Ethernet:
    Connection-specific DNS Suffix . :
   Connection-specific DNS Suffix :

Description . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address . . : 08-00-27-18-F8-84

DHCP Enabled . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . : Yes
Link lacal Inva Address . : fegg.:1940:0004:3bo:d7a4%8(Preferred)

IPv4 Address . : 192.168.1.8(Preferred)
  IPv4 Address.
                                                        : 25:.255.25 P

: Thursday, March 4, 2021 7:34:23 PM

: Friday, March 5, 2021 7:34:23 PM

: 192.168.1.1

: 192.168.1.1

: 101187623
    DHCP Server : : 192.168.1.1


DHCPV6 IAID : : 101187623

DHCPV6 Client DUID : : 00-01-00-01-25-72-3F-D8-08-00-27-1B-F8-84

DNS Servers : : 192.168.1.1

NetBIOS over Tcpip : : Enabled
Ethernet adapter Ethernet 2:
   Media State . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
```

شكل ۶: بررسى عملكرد دستور بررسى عملكرد دستور




.getmac شکل ۷: بررسی عملکرد دستور .getmac

۴ گام چهارم:

با استفاده از دستور ping target name (که target neme همان آدرس کامپیوتر مورد نظر میباشد.) صحت ارتباط بین سیستم خود و سیستم های دیگر را بررسی نمایید.

ارتباط خود را با www.google.com بررسی کنید. چه پیغامی مشاهده میکنید؟ علت آن چیست؟

۱.۲ <mark>پاسخ</mark>



همان طور که از تصاویر پیداست ، مشکلی برای پینگ گرفتن به گوگل نداشتم به دلیل اینکه اینترنت من متصل بود. اما مثلاً اگر به هردلیلی به شبکه جهانی اینترنت متصل نمیبودیم پیغام خطای ناشی از قطعی اینترنت دریافت میکردیم.

```
• • • +
                                                                              Q ...
                                   marvam@bitterocean:~
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 59527 bytes 12876808 (12.8 MB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
vmnet1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet6 fe80::250:56ff:fec0:1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       TX packets 1111 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
/mnet8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet6 fe80::250:56ff:fec0:8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 1111 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.1.7 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
       inet6 fe80::c126:e295:4a06:e3a4 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 34:41:5d:91:af:3c txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 883578 bytes 658889016 (658.8 MB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 466419 bytes 66830400 (66.8 MB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

شکل ۸: خروجی اجرای دستور ifconfig در سیستم هاست(ابونتو)

۵ گام پنجم:

با استفاده از دستور tracert target name مسیر بسته های IP را تا مقصد مشاهده کنید. مقصد را www.google.com انتخاب کنید. انتخاب کنید. دلیل مشاهده time out چیست؟

۱.۵ <mark>پاسخ</mark>

همانطور در تصویر پیداست من با هیج تایماوتی مواجه نشدم به دلیل اینکه اینترنتم متصل بود ولی اگر از اینترنت جهانی قطع باشیم از یه جایی به بعد بسته نمیتواند خارج شود و ما با تایم اوت مواجه میشویم یا گاهاً خود hop ها پورتشان را میبندند و در این شرایط نیز باز با تایم اوت مواجه خواهیم شد.

```
Command Prompt
C:\Users\msaee>tracert www.google.com
Tracing route to www.google.com [172.217.169.228]
over a maximum of 30 hops:
                                                                                  2 ms router.asus.com [192.168.1.1]
37 ms 100.101.0.1
38 ms 172.19.16.97
36 ms 172.19.18.246
36 ms 172.19.18.61
36 ms 172.19.17.29
39 ms 172.19.17.194
38 ms 10.201.177.25
40 ms 10.21.212.20
41 ms 10.21.21.22
69 ms 213.202.4.172
70 ms 213.202.5.239
69 ms 216.239.48.87
70 ms 172.253.51.131
88 ms mct01s10-in-f4.1e100.net [172.217.169.228]
                  3 ms
38 ms
431 ms
37 ms
38 ms
37 ms
42 ms
44 ms
51 ms
73 ms
72 ms
71 ms
73 ms
73 ms
                                                     2 ms
37 ms
39 ms
36 ms
36 ms
36 ms
37 ms
37 ms
38 ms
40 ms
69 ms
70 ms
72 ms
69 ms
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Trace complete.
C:\Users\msaee>
```

۶ گام ششم:

با استفاده از دستور nslookup سرور نام محلی $(DNS\ Server)$ را مشاهده کنید. سرور نام آدرس های www.google.com و www.yahoo.com را به دست آورید، برای این منظور از $nslookup\ target\ name$

/.۱ <mark>پاسخ</mark>



۷ گام هفتم:

با استفاده از دستور arp اطلاعات زیر را استخراج کنید :

- جدول اطلاعات arp را مشاهده كنيد و آنچه را ميبينيد يادداشت كنيد.
- با استفاده از گزینه های دستور، آدرس سیستم خود را به اطلاعات موجود در جدول اضافه نمایید.
- پس از اضافه کردن ، یکبار دیگر جدول arp را مشاهده نمیایید و تغییرات ایجاد شده در آن را یادداشت نمایید.
 - آدرس اضافه شده را از جدول حذف كرده و بار ديگر تغييرات جدول را مشاهده و يادداشت نماييد.
 - یک رکورد با تایپ dynamic به جدول arp اضافه کنید.

۱.۷ <mark>پاسخ</mark>

```
Command Prompt
   C:\Users\msae(>arp -a
Interface: 192.168.1.8 --- 0x8
Internet Address
192.168.1.1 38-d5-47-84-8a-d4
192.168.1.2 18-cf-5e-c1-59-8d
192.168.1.4 68-5a-cf-e9-e3-71
192.168.1.7 34-41-5d-91-af-3c
192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fc
239.255.255.255 01-00-5e-7f-ff-fa
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                                                                                                                                Type
dynamic
dynamic
dynamic
static
static
static
static
static
static
static
static
```

شكل ٩: جدول اطلاعات arp

```
Select Administrator: Command Prompt
                                                                                                                                 C:\WINDOWS\system3:>arp -s 192.168.1.8 08-00-27-1B-F8-84
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Type
dynamic
dynamic
dynamic
static
static
static
static
static
static
static
static
static
 C:\WINDOWS\system32>
```

شکل ۱۰: ثبت آدرس سیستم خود به صورت استاتیک در جدول arp

```
Administrator: Command Prompt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     C:\WINDOWS\system32>arp -d 192.168.1.8
  C:\WINDOWS\system3:>arp -a
Interface: 192.168.1.8 --- 0x8
Internet Address
192.168.1.1
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.4
192.168.1.4
192.168.1.7
192.168.1.7
192.168.1.7
192.168.1.8
192.168.1.0
192.168.1.255
192.168.1.255
192.168.1.255
192.168.1.255
224.0.0.22
192.168.1.255
224.0.0.251
224.0.0.251
224.0.0.251
225.255.255.250
10-00-5e-00-00-fc
239.255.255.255
101-00-5e-7f-ff-fa
                                                                                                                                      Type
dynamic
dynamic
dynamic
static
static
static
static
static
static
static
static
 C:\WINDOWS\system32>
```

شكل ۱۱: حذف آدرس سيستم خود از جدول arp

```
Select Administrator: Command Prompt
 C:\WINDOWS\system32>arp -d 192.168.1.7
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Type
dynamic
dynamic
dynamic
                                                                                                 static
static
                                                                                                 static
static
                                                                                                  static
  :\WINDOWS\system3;>ping 192.168.1.7
Pinging 192.168.1.7 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.7:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
 C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interface: 192.168.1.8 --- 0x8
Internet Address Physical Address
192.168.1.1 38-d5-47-84-8a-d4
192.168.1.2 18-cf-5e-c1-59-8d
192.168.1.4 68-5a-cf-e9-e3-71
                                                                                                 dynamic
dynamic
                                                                                                  dynamic
   192.168.1.255
224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
239.255.255.250
255.255.255.255
                                                  ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                  static
                                                                                                 static
static
                                                                                                  static
static
  :\WINDOWS\system32>
```

شکل ۱۲: ثبت آدرس سیستم هاست به صورت داینامیک

تذکر برای افزودن یک رکورد به جدول arp به صورت داینامیک فقط میتوان به آدرس IP مورد نظر پینگ فرستاد و در این حالت اگر این آدرس در arp cash نباشد آنگاه یه پیغام broadcast در شبکه محلی ارسال میشود تا آدرس arp cash متناظر با IP داده شده پیدا شود و در این زمان سیستم عامل این رکورد (یعنی IP و mac مذکور) را در cash خود به صورت داینامیک ذخیره میکند.

۸ گام هشتم:

عملکرد دستور netstat را در حالت های -n بررسی نمایید. دستور netstat-a-n چه عملکردی دارد؟ دستور netstat-p چه پروتکل هایی را پشتیبانی میکند؟

/.۱ <mark>پاسخ</mark>

```
Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system3<mark>2</mark>>netstat -n

        Proto
        Local Address
        Foreign Address
        State

        TCP
        192.168.1.8:51397
        40.90.189.152:443
        ESTABLISHED

        TCP
        192.168.1.8:51407
        52.143.80.209:443
        ESTABLISHED

        TCP
        192.168.1.8:51408
        52.142.113.240:443
        ESTABLISHED

        TCP
        [fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8]:51406
        [fe80::1572:d81c:55b2:fbd4%8]:5357
        TIME_MAIT

C:\WINDOWS\system32>
```

شکل ۱۳: بررسی دستور netstat در حالت های ۱۳

```
Administrator: Command P
C:\WINDOWS\system32>netstat -a -n
Active Connections
                Local Address
0.0.0.1135
0.0.0.1445
0.0.0.2869
0.0.0.5680
0.0.0.5680
0.0.0.49664
0.0.0.49665
0.0.0.49666
  Proto
TCP
TCP
TCP
                                                                  Foreign Address
0.0.0.0:0
0.0.0:0
0.0.0:0
                                                                                                                    State
LISTENING
                                                                                                                    LISTENING
                                                                  0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
   TCP
                                                                                                                    LISTENING
   TCP
TCP
                                                                                                                    LISTENING
LISTENING
                0.0.0.49666
0.0.0.19668
0.0.0.819668
0.0.0.819669
0.0.0.819669
0.0.0.52986
127.0.0.1:1001
127.0.0.1:12987
192.168.1.8:139
192.168.1.8:5139
192.168.1.8:51407
192.168.1.8:51407
                                                                  0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
                                                                                                                    LISTENING
   TCP
TCP
                                                                                                                   LISTENING
LISTENING
                                                                  0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
0.0.0.0:0
   TCP
                                                                                                                    LISTENING
   TCP
TCP
                                                                                                                    LISTENING
LISTENING
                                                                   0.0.0.0:0
                                                                                                                    LISTENING
                                                                   40.90.189.152:443
52.143.80.209:443
52.142.113.240:443
   TCP
TCP
                                                                                                                    TIME_WAIT
ESTABLISHED
  TCP
TCP
TCP
TCP
                  192.168.1.8

[::]:135

[::]:445

[::]:2869

[::]:7680

[::]:49664

[::]:49665

[::]:49666

[::]:49667
                                                                   [::]:0
[::]:0
[::]:0
[::]:0
[::]:0
[::]:0
[::]:0
[::]:0
[::]:0
                                                                                                                    LISTENING
                                                                                                                    LISTENING
   TCP
TCP
TCP
TCP
                                                                                                                    LISTENING
                                                                                                                    LISTENING
   TCP
TCP
                   [::]:49668
[::]:49669
[::]:49681
[::]:52986
                                                                                                                    LISTENING
   TCP
TCP
                                                                                                                   LISTENING
LISTENING
                [::1]:52987
                                                                                                                    LISTENING
  TCP
  UDP
UDP
  UDP
UDP
  UDP
  UDP
UDP
  UDP
UDP
  UDP
  UDP
UDP
  UDP
UDP
  UDP
UDP
  UDP
UDP
                  [fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8]:1900 *:*
[fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8]:63393 *:*
```

netstat - a - n شکل ۱۴: بررسی دستور

```
Select Administrator: Command Prompt
   ::\WINDOWS\system32>netstat -h
Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections.
 NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]
                                                   Displays all connections and listening ports.
Displays the executable involved in creating each connection or listening port. In some cases well-known executables host multiple independent components, and in these cases the sequence of components involved in creating the connection or listening port is displayed. In this case the executable name is in [] at the bottom, on top is the component it called, and so forth until TCP/IP was reached. Note that this option can be time-consuming and will fail unless you have sufficient permissions.
Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s option.
        -e
                                                     option.
Displays Fully Qualified Domain Names (FQDN) for foreign
                                                     addresses.
Displays addresses and port numbers in numerical form.
Displays the owning process ID associated with each country to the owning process ID associated by protocol.
                                                     Shows connections for the protocol specified by proto; proto may be any of: TCP, UDP, TCPv6, or UDPv6. If used with the -s option to display per-protocol statistics, proto may be any of:
        -p proto
                                                        IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, or UDPv6
                                                    IP, IPV6, ICMP, ICMPV6, TCP, TCPV6, UDP, or UDPv6. 
UISPIAYS AII COMMECTIONS, IISCENING POPTS, and DOUND 
nonlistening TCP ports. Bound nonlistening ports may or may not 
be associated with an active connection. 
Displays the routing table. 
Displays per-protocol statistics. By default, statistics are 
shown for IP, IPV6, ICMP, ICMPV6, TCP, TCPV6, UDP, and UDPv6; 
the -p option may be used to specify a subset of the default. 
Displays the current connection offload state. 
Displays NetworkDirect connections, listeners, and shared 
endpoints.
                                                    Displays the TCP connection template for all connections. 
Oisplays the TCP connection template for all connections. 
Cannot be combined with the other options. 
Redisplays selected statistics, pausing interval seconds 
between each display. Press CTRL+C to stop redisplaying 
statistics. If omitted, netstat will print the current 
configuration information once.
       interval
   :\WINDOWS\system32>
```

netstat-p شکل ۱۵: بررسی پروتکل های پشتیبانی شده در دستور

۹ گام نهم:

سعی کنید IP سیستم خود را به صورت استاتیک به آدرس 192.168.58.3 تغییر دهید. این بار IP جدیدی از DHCP server درخواست کنید. سعی کنید DNS server خود را به صورت استاتیک به 18.72.0.3 تغییر دهید. این بار DNS server جدیدی را از DHCP بخواهید.

۱.۹ <mark>پاسخ</mark>



شكل ۱۶: تغيير IP سيستم خود را به صورت استاتيك به آدرس IP2.168.58.3

```
Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system3;>netsh interface ip set address name="Ethernet" dhcp
    :\WINDOWS\system32>ipconfig/all
Windows IP Configuration
            thernet adapter Ethernet:
          Connection-specific DNS Suffix :

Description . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address . . : 08-00-27-1B-F8-84
DHCP Enabled . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . : Yes
Link-local IPv6 Address . : fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8(Proferred)
IPv4 Address . . : 192.168.1.8(Preferred)
            | 192.108.1.0(FreeFred) | 192.108.1.0(FreeFred) | 192.108.1.0(FreeFred) | 192.108.1.0(FreeFred) | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1.1 | 192.108.1 | 192.108.1 | 192.108.1 | 192.108.1 | 192.108.1 | 192.108.1 | 
          Ethernet adapter Ethernet 2:
           Media State . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . : Windscribe VPN Physical Address . . . : 00-FF-45-42-8C-DF DHCP Enabled . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . : Yes
     :\WINDOWS\system32>
```

شکل ۱۷: درخواست IP جدیدی از DHCP server

```
Select Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system3;>netsh interface ip set dns name="Ethernet" source=static addr=18.72.0.3 register=none
The configured DNS server is incorrect or does not exist.
C:\WINDOWS\system3;\ipconfig/all
Windows IP Configuration
   Ethernet adapter Ethernet:
    Connection-specific DNS Suffix .:
                                                            : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
: 08-00-27-18-F8-84
   08-00-27-18-F8-84
Yes
Yes
Yes
fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8(Preferred)
192.168.1.8(Preferred)
255.255.255.0
Thursday, March 4, 2021 9:42:12 PM
Friday, March 5, 2021 9:42:12 PM
192.168.1.1
192.168.1.1
101187623
00-01-00-01-2
    Subnet Mask . .
Lease Obtained.
Lease Expires .
Default Gateway
    DHCP Server . . . DHCPv6 IAID . . . . DHCPv6 Client DUID.
                                                              : 00-01-00-01-27
: 18.72.0.3
                                                               Enabled.
Ethernet adapter Ethernet 2:
   Media State . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . : Windscribe VPN Physical Address . . . : 00-FF-45-42-8C-DF DHCP Enabled . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . : Yes
 :\WINDOWS\system32>
```

شکل ۱۸: تغییر DNS server خود را به صورت استاتیک به DNS server

```
Select Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system3;>netsh interface ip set dns name="Ethernet" source=dhcp
 :\WINDOWS\system3; >ipconfig/all
Windows IP Configuration
     Host Name . . . . . Primary Dns Suffix Node Type . . . . IP Routing Enabled. WINS Proxy Enabled.
                                                        . . . . : DESKTOP-B55250I
 thernet adapter Ethernet:
                                                                                Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Ac apt r
08-00-27-18-F8-84
Yes
Yes
fe80::184e:a9ed:43be:d7a4%8(Proferred)
192.168.1.8(Preferred)
255.255.255.0
Thursday, March 4, 2021 9:42:11 PM
Friday, March 5, 2021 9:42:11 FM
192.168.1.1
192.168.1.1
191187623
00-01-00-01-25-7248F-D8-08-09-37-11-F8-
    Connection-specific DNS Suffix
Description
Physical Address
DHCP Enabled
Autoconfiguration Enabled
Link-local IPv6 Address
IPv4 Address
Subnet Mask
Lease Obtained
Lease Expires
Default Gateway
DHCP Server
DHCPV6 IAID
DNS Servers
     Connection-specific DNS Suffix .
                                                                                 00-01-00-01-25-72-3E-D8-08-09-77-11
192,168.1.1
                                                                                                                                                             -F8-84
   DNS Servers . . . .
NetBIOS over Tcpip.
                                                                                Enabled
Ethernet adapter Ethernet 2:
     Media State . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :
                                                                             : Windscribe VPN
: 00-FF-45-42-8C-DF
    Description : Wind Physical Address : 00-F DHCP Enabled : Yes Autoconfiguration Enabled : Yes
  :\WINDOWS\system32>
```

شکل ۱۹: درخواست DNS server جدیدی را از DHCP